

2023年8月1日更新

# ハイワラクター（荷揚げ機）

## 作業手順書



## ハイラクター施工手順書

### 1. 昇降機本体の組み込み

◎昇降機本体の下から走行レールを差込みます。



### 2. 足場への取り付け

◎昇降機本体を組み込んだ走行レールを起し足場に取り付けます。



### 3. 搬器の取り付け

◎昇降機本体の高さを調整し搬器と連結させます。



#### 4. 最下部走行レールの芯出し

◎走行レールと昇降機本体及び搬器の芯出し（足場からの平行位置決め）を行います。



#### 5. 走行レールの連結

◎2本目の走行レールを取り付けます。



#### 6. 電動ホイスト取付ブラケットの準備と設置



#### 7. 電動ホイストの取り付け



## 8. 3本目以降の走行レールの連結



## 9. ミニウインチの取り付け

◎最上部レールにミニウインチを取り付けます。



## 10. 電動ホイスト取付ブラケットの巻き上げと取り付け

◎ミニウインチのワイヤーとブラケットを連結して取付位置まで巻き上げます。



## 11. 電動ホイストの接続



## 12. 下部ストップの取り付け



### 【ヘイワラクター取扱説明書】

1 昇降機本体の組み込み	13
2 足場への取り付け	14
3 搬器の取り付け	16
4 最下部走行レールの芯出し	17
5 走行レールの連結	19
6 電動ホイスト取付ブラケットの準備と設置	20
7 電動ホイストの取り付け	22
8 3本目以降の走行レールの連結	23
9 ミニウインチの取り付け	24
10 電動ホイスト取付ブラケットの巻き上げと取り付け	25
11 電動ホイストの接続	27
12 下部ストップの取り付け	32